UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CTS602 BY NILAN





Řada Comfort



Bezpečnost a informace

Typ jednotky

Typový štítek

Na horní straně jednotky najdete typový štítek.



Poznámka: S dotazy k produktu kontaktujte NILAN as, je důležité mít připravený název jednotky a sériové číslo (SN). Na základě těchto informací prosím kontaktujte servisní oddělení, zjistěte veškeré informace o příslušném agregátu a poskytněte tak informace a odpovězte na dotazy o tom, z čeho se agregát skládá/obsahuje a jaký je použitá software.

Rychlý průvodce

Funkce ovládacího panelu

Prvky hlavní obrazovky

Hlavní obrazovka HMI panelu obsahuje možnosti nastavení a informace, které investor většinou používá.



Možnosti nastavení na hlavní obrazovce

Všechny možnosti nastavení, které uživatel potřebuje v každodenním životě, lze ovládat z hlavní obrazovky panelu.



Pokud zvolíte možnost aktuální pokojové teploty, zobrazí se požadovaná pokojová teplota.

Požadovanou pokojovou teplotu lze upravit stisknutím šipky nahoru nebo dolu a následně ikony zrušení (vlevo dole) nebo ikony přijetí (vpravo dole).



Pokud vyberete možnost aktuální úrovně rychlosti ventilátoru, zobrazí se požadovaná úroveň rychlosti ventilátoru.

Požadovanou úroveň rychlosti ventilátoru lze upravit stisknutím šipky nahoru nebo dolu a následně ikony zrušení (vlevo dole) nebo ikony přijetí (vpravo dole).

Výstrahy a alarmy

Pokud dojde k chybě při provozu jednotky, zobrazí se varování nebo alarm. V pravém horním rohu lišty nabídek se zobrazí varování.



Pokud zvolíte symbol, zobrazí se popis varování nebo alarmu.



Výstrahu nebo alarm lze resetovat volbou "Clear Alarm".





Varování znamená, že něco vyžaduje pozornost, například že je třeba vyměnit filtry.

Jednotka funguje normálně.



Alarm indikuje vážnou závadu na jednotce, která pravděpodobně vyžaduje odborníka. Jednotka se zastavila.

Přehled nabídky nastavení

Nabídka nastavení je navržena tak, aby se v ní dalo snadno pohybovat.



Servis a údržba

Funkce Bypass

Když je aktuální pokojová teplota nad požadovanou teplotou, není již potřeba rekuperace tepla. V této situaci otevřete obtok a vedení venkovního vzduchu kolem výměníku tepla. To má za následek nižší vnitřní tlak v jednotce a tím šetříte energii na provoz ventilátoru.

Regulace vlhkosti

Jednotka je standardně vybavena inteligentním systémem regulace vlhkosti, který se automaticky přizpůsobuje požadavkům rodiny nebo budovy.

Pomocí integrovaného čidla vlhkosti vypočítá řídící systém průměrnou úroveň za předchozích 24 hodin. Průměrná hladina určuje, zda kolísání vlhkosti vzduchu v odváděném vzduchu vyžaduje změnu výměny vzduchu. Zároveň se přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v létě a v zimě.

Pokud se vlhkost vzduchu zvýší o více než 5-10 % (léto/zima), aktivuje se nucené větrání, aby se vlhkost co nejrychleji snížila. Pokud průměrná vlhkost vzduchu klesne pod nastavenou úroveň pro nízkou vlhkost (výchozí nastavení je 30 %), jednotka sníží provoz a rychlost výměny vzduchu, aby dále nevysušovala obydlí.

Systém automatické regulace vlhkosti šetří energii při provozu a pomáhá zajistit pohodlné bydlení.



Údržba

Ventilační jednotky NILAN vydrží mnoho let, ale abyste z nich dostali to nejlepší a zároveň se vyhnuli zbytečné spotřeby elektřiny, je důležitá správná údržba.

Následující díly potřebují pravidelnou údržbu:

- Sifon
- Filtry

Sifon

Sifon může vyschnout a zabránit odtékání vody z kondenzační vany, protože pak do jednotky vniká vzduch. Kondenzovaná voda se bude hromadit ve vaně na kondenzát. Ta nakonec přeteče a potenciálně způsobí poškození povrchu podpírajícího jednotku.

Sifon by proto měl být pravidelně kontrolován a naplněn vodou, zejména v létě, kdy je riziko vysychání sifonu nejvyšší.

Výměna filtrů

Účelem filtrů je chránit ventilátory a výměník před prachem a nečistotami, které mohou způsobit poškození.

Pro bezproblémový chod je důležité měnit filtry podle potřeby. Časovač filtru v řídícím systému NILAN je ve výchozím nastavení nastaven tak, aby indikoval výměnu filtrů po 90 dnech, ale lze to podle potřeby změnit na 180 nebo 360 dnů.

Pokud se filtry nevymění, ventilace se sníží. To může způsobit zhoršení vnitřního klimatu a ovlivnit systém automatického řízení vlhkosti jednotky.

Výměník

Výměník by měl být zkontrolován na prach a nečistoty každé dva roky, aby bylo zjištěno, že vzduch může volně procházet. Zablokovaný výměník zvýší spotřebu energie.

llustrace výměny filtrů



 Před otevřením dveří vypněte jednotku na ovládacím panelu v části PROVOZ. Nachází se v hlavní nabídce NASTAVENÍ.



3. Vyjměte dva filtry z jednotky.



4. Nový pylový filtr musí směřovat šipkou směrem od přípojek potrubí. Filtr se umístí do označené drážky a dvířka se opět zavřou.



2. Uvolněte šrouby v horních dvířkách a zvedněte dvířka.



4. Je vhodné vysát komory filtrů pro případné nečistoty a prach.



5. Přejděte do nabídky Zobrazit alarmy a resetujte alarm zde.

Uživatelská nastavení

Nastavení ventilace

Zastavení jednotky

Pokud je nutné otevřít dvířka při údržbě jednotky, například při výměně filtrů, je nutné jednotku vypnout.

Funkce jednotky se aktivují v Nastavení v části Provoz.

Pokud je jednotka vypnutá, zobrazí se na hlavní obrazovce ikona.

← ^{Úkon}		
L Úkon	Nastavení:	Off / On
	Popis:	Jednotka musí být vypnuta, než se otevřou dvířka a bude proveden servis.

Provozní funkce

Jednotku je možné vybavit vstupem, který určuje, zda bude pracovat v režimu Auto, Topení nebo Chlazení.



UPOZORNĚNÍ

Funkce "Vytápění" a "Obtok" převyšují týdenní plán. Systém se automaticky přepne na Auto při příští změně týdenního programu, pokud je naprogramován.



Alarm

Varování a alarmy si můžete přečíst v nabídce "Alarm". V tomto menu je rovněž možné resetovat varování a alarmy.

Po spuštění varování nebo alarmu se na hlavní obrazovce zobrazí ikona







UPOZORNĚNÍ

Když je alarm aktivní, nelze jej v panelu resetovat. Po vyřešení alarmu se bude zobrazovat jako neaktivní a lze jej resetovat volbou "Vymazat alarm".

Zobrazení dat

Je možné odečítat příslušné údaje pro jednotky Comfort.



obrazit data

L Provozní stav	Popis:	Zobrazuje provozní nastavení, ve kterém se jednotka nachází.
L Bypass	Popis:	Ukazuje, zda je klapka bypassu zavřená nebo otevřená.
L T2 Přívod vzduchu	Popis:	Zobrazuje teplotu přiváděného vzduchu. Pokud dojde k dohřevu prvek byl nainstalován, místo toho se zobrazí prvek T7.
Լ T3 Odvod vzduchu / Místnost	Popis:	Zobrazuje pokojovou teplotu jako průměr pro celý dům.
Ļ T4 Odvod	Popis:	Zobrazuje teplotu výstupního vzduchu.
Ļ T7 Přívod vzduchu	Popis:	Zobrazuje teplotu přiváděného vzduchu za předpokladu, že bylo instalováno topné těleso. Jinak bude zobrazeno T2.
L T8 Venkovní vzduch	Popis:	Zobrazuje venkovní teplotu před předehřívacím prvkem.
Ļ T9 Vodní topné těleso	Popis	Zobrazuje teplotu v dohřevu vody.
L T10 Externí	Popis:	Zobrazuje externí teplotu.
L Vlhkost vzduchu	Popis:	Zobrazuje aktuální vlhkost vzduchu v domě.
ι, CO2	Popis:	Zobrazuje aktuální CO2 level v domě (pokud je nainstalováno).
L Ventilátor přiváděného vzduchu	Popis:	Zobrazuje úroveň, na které je ventilátor v provozu.
L Ventilátor odváděného vzduchu	Popis:	Zobrazuje úroveň, na které je ventilátor v provozu.
L Informace o jednotce	Popis:	Pro více informací vyberte "Informace o jednotce".
L Typ jednotky	Popis:	Zobrazuje název produktu a software, který byl nastaven.
L Softwarová verze	Popis:	Zobrazuje, jaká verze softwaru je nainstalovaná.
↓ Panelový software	Popis:	Zobrazuje verzi nainstalovaného softwaru na panelu.

Datum/Čas

Je důležité správně nastavit datum a čas. Usnadňuje lokalizaci chyb uvedených v chybovém hlášení. Při logování dat je důležité umět sledovat historii. Čas je zobrazen pod "Čas/Datum" na displeji.



Týdenní program

Pomocí týdenního programu můžete jednotku naprogramovat tak, aby běžela v souladu se specifickými nastaveními v pevně stanovenou dobu během týdne.

Když je aktivní týdenní program, na hlavní obrazovce se zobrazí ikona 빌



Týdenní program

L Vyberte program	Popis:	Můžete vybrat jeden z programů 1, 2, 3 nebo off.
L Upravit program	Popis:	Vybraný program je nyní aktivní a může být upraven.
Ļ pondělí	Popis:	Můžete si vybrat buď pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota nebo neděle.
L Funkce 1	Popis:	Pod každou funkcí můžete nastavit čas, teplotu a stupeň otáček ventilátoru.
L Start - čas	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Hodiny a minuty. 6:00 Nastavte čas pro start programu. Program poběží do další změny v týdenním programu.
L Ventilace	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off Level 3 Zde nastavte požadovanou rychlost ventilátoru.
L Teploty	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	5-40 °C 22 °C Zde nastavte požadovanou pokojovou teplotu.
↓ Funkce 2		Pod každou funkcí můžete nastavit čas, teplotu a stupeň otáček ventilátoru.
L Start - čas	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Hodiny a minuty. 8:00 Nastavte čas pro start programu. Program poběží do další změny v týdenním programu.
↓ Ventilace	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off Level 1 Zdo wherte pežadovanou pychlost ventilátoru
L Teploty	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	5-40 °C 22 °C Zde nastavte požadovanou pokojovou teplotu.
↓ Funkce 3	Popis:	Pod každou funkcí můžete nastavit čas, teplotu a stupeň otáček ventilátoru.
Ļ Start - čas	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Hodiny a minuty. 15:00 Nastavte čas pro start programu. Program poběží do další změny v týdenním programu.
L Ventilace	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off Level 3 Zde vyberte požadovanou rychlost ventilátoru.
L Teploty	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	5-40 °C 22 °C Zde nastavte požadovanou pokojovou teplotu.
l₄ Funkce 4	Popis:	Pod každou funkcí můžete nastavit čas, teplotu a stupeň otáček ventilátoru.

L Start - čas	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Hodiny a minuty 22:00 Nastavte čas pro start programu. Program poběží do další změny v týdenním programu.
L Ventilace	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off Level 1 Zde vyberte požadovanou rychlost ventilátoru.
L Teploty	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	5-40 °C 22 °C Zde nastavte požadovanou pokojovou teplotu.
L Funkce 5 a 6	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Pod každou funkcí můžete nastavit čas, teplotu a stupeň otáček ventilátoru. Off Program poběží do další změny v týdenním programu.
↓ Resetování programu	Popis:	Program můžete resetovat výběrem ikony schválení.

Dohřev

Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalováno dohřívací těleso.



UPOZORNĚNÍ

Dohřívací těleso není standardem, lze jej však dokoupit jako příslušenství.

Chcete-li regulovat teplotu přiváděného vzduchu, je nutné nainstalovat dohřívací článek. Dohřívací těleso umožňuje regulovat teplotu přiváděného vzduchu bez ohledu na venkovní teplotu.

Do potrubí přívodu vzduchu lze instalovat externí elektrický nebo vodní dohřev.

← Dohřev		

L Aktivace	Nastavení:	Off / On
	Standardní nastavení:	Off
	Popis:	Zde můžete zapnout nebo vypnout dohřev.

Vlhkost vzduchu

Primárním účelem větrání je odsávání vlhkosti z domu, aby nedošlo k poškození budovy a dosažení dobrého vnitřního klimatu. Během dlouhých období s teplotami pod nulou může vlhkost vzduchu v domě klesnout na úroveň, která je kritická pro budovu a pro vnitřní klima.

Dřevěné podlahy, nábytek a stěny může poškodit velmi suchý vzduch, který navíc víří prach, což má za následek špatné vnitřní klima.

To je napraveno integrovaným systémem regulace vlhkosti, který udržuje dobrou relativní vlhkost vzduchu. Když průměrná vlhkost vzduchu v domě klesne pod nastavenou úroveň (standardně nastaveno na 30 %), může být ventilace omezena. Obvykle to bude jen na krátkou dobu. To pomůže zabránit dalšímu snižování vlhkosti vzduchu v domě.

Systém regulace vlhkosti má také funkci, která umožňuje zvýšené větrání při zvýšení vlhkosti vzduchu, například při koupeli. Sníží se riziko vzniku plísní v koupelně a koupelnové zrcadlo se jen málokdy zapaří.

Systém řízení vlhkosti sleduje průměrnou úroveň vlhkosti vzduchu naměřenou za posledních 24 hodin. Tímto způsobem se systém automaticky přizpůsobí letním a zimním podmínkám.



Vlhkost vzduchu

Nastavení: Standardní nastavení:	Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off Level 1
Popis:	Při nízké vlhkosti se jednotka přepne na nastavenou rychlost
	ventilátoru.
Nastavení:	15↔45 %
Standardní nastavení:	30 %
Popis:	Řídící systém vypočítá průměrnou vlhkost vzduchu hladina
	naměřená za posledních 24 hodin. Pokud průměrná vlhkost
	vzduchu v odváděném vzduchu klesne pod tuto hodnotu,
	aktivuje se funkce "Nízká vlhkost".
Nastavení:	Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off
Standardní nastavení:	Level 3
Popis:	Při vysoké vlhkosti, například při koupeli, jednotka přepne
	na nastavenou rychlost ventilátoru.
Nastavení:	$1 \leftrightarrow 180 \text{ minut / Off}$
Standardní nastavení:	60 minut
Popis:	Funkce "Vysoká vlhkost" se zastaví, když aktuální vlhkost
	klesne 3 % pod průměrnou vlhkost vzduchu.
	Běh této funkce je časově omezen.
NSF NSF NSF	Vastavení: Standardní nastavení: Popis: Vastavení: Standardní nastavení: Popis: Vastavení: Standardní nastavení: Popis: Vastavení: Standardní nastavení: Popis:

CO2

Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován snímač CO2.



UPOZORNĚNÍ

CO2 senzor není standardní součástí všech jednotek, ale může být zakoupen jako příslušenství.

Pokud se počet lidí používajících budovu značně liší, může být dobrým řešením řízení ventilace prostřednictvím úrovně CO2 v odváděném vzduchu. Tato funkce se často používá v kancelářích a školách, kde se využití během dne a týdne značně liší.



202	

L Větrání, vysoká hladina CO2	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Level 2 / Level 3 / Level 4 / Off Level 3 Zde uvádíte úroveň otáček ventilátoru při vysokých úrovních CO2.
L Vysoká hladina CO2	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	650 ↔ 2500 ppm 800 ppm Zde uvádíte úroveň CO2, kdy se má jednotka přepnout na vysokou rychlost ventilátoru.
L Normální hladina CO2	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	400 ↔ 750 ppm 600 ppm Zde uvádíte úroveň CO2, při které jednotka přepne zpět na normální chod.

Výměna vzduchu

Nízké vlhkosti v obydlí lze předejít omezením větrání při nízkých venkovních teplotách. Tuto funkci lze použít v zemích s pravidelnými teplotami pod nulou a ve vysokých nadmořských výškách, kde je venkovní vzduch velmi suchý.

Tuto funkci lze také použít při nízkých venkovních teplotách, pokud není instalován žádný dohřívací prvek a přiváděný vzduch je příliš studený.

Výměník vzduchu		
L Zimní nízká ventilace	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	Level 1 / Level 2 / Level 3 / Off Off Zde uvádíte úroveň otáček ventilátoru, při kterých bude
		jednotka fungovat při nízkých venkovních teplotách.
L Nízký zimní level	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	-20 - 40 °C 0 °C Zde zadáte venkovní teplotu, při které se chod změní
		na "Zimní nízký".

Vzduchový filtr

Alarm filtru má časovač. Jeho tovární nastavení je 90 dní mezi každou výměnou filtrů. Pokud chcete přidat tlakově řízenou výměnu filtrů, lze připojit tlaková čidla přes digitální vstup a nastavení v nabídce filtrů.

 ← Vzduchový filtr 		
ե Alarm filtrů	Nastavení:	Monitorování filtrů / 30 / 60 / 90 / 180 / 360 / monitor + 70 dnů
	Standardní nastavení: Popis:	90 dní Lze nastavit počet dní mezi výměnami filtrů podle potřeby. Pro optimální provoz je důležité, aby byly filtry čisté. Zablokovaný výměník zvýší spotřebu energie.

Regulace teploty

Nastavení se používá k ovládání obtokové klapky, pokud není nainstalováno dohřívací těleso.

Chcete-li regulovat teplotu přiváděného vzduchu, je nutné nainstalovat dohřívací článek. Dohřívací těleso umožňuje regulovat teplotu přiváděného vzduchu bez ohledu na venkovní teplotu.

Do potrubí přívodu vzduchu lze instalovat externí elektrický nebo vodní dohřev.



UPOZORNĚNÍ

Když není v obydlí potřeba vytápění, může teplota přiváděného vzduchu klesnout pod minimální teplotu.

Tepelná regulace

ե Min. letní přívod vzduchu	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	5↔16 °C 14 °C Zde můžete nastavit minimální teplotu přiváděného vzduchu, kterou by měla jednotka poskytovat v létě. Pokud venkovní teplota je nižší, než je uvedeno, bypassová klapka se zavře a jednotka poběží na rekuperaci tepla.
L Min. zimní přívod vzduchu	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	 14 ↔ 22 °C 16 °C Zde můžete nastavit minimální teplotu přiváděného vzduchu, kterou by jednotka měla poskytovat v zimním období. Efektivní pouze s dohřevem.
ե Max. letní přívod vzduchu	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	 16 ↔25 °C 22 °C Zde můžete nastavit maximální teplotu přiváděného vzduchu, který by měla jednotka poskytovat, když je požadováno vytápění. (zobrazuje se pouze v případě, že je jednotka vybavena dohřívacím prvkem).
L Max. zimní přívod vzduchu	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	 14 ↔22 °C 16 °C Zde můžete nastavit maximální teplotu přiváděného vzduchu, který by měla jednotka poskytovat, když je požadováno vytápění v zimě (zobrazuje se pouze na panelu, pokud je jednotka vybavena dohřevem).
L Letní změna	Nastavení: Standardní nastavení: Popis:	5↔30 °C 12 °C Zde můžete nastavit minimální venkovní teplotu, aby jednotka běžela v letním režimu. Pokud má venkovní vzduch nižší teplotu, jednotka poběží v zimním režimu.

Jazyk

Jednotka je z výroby nastavena na dánský jazyk. Texty můžete změnit do jiných jazyků.



Přehled alarmů

Jednotky - Comfort

Seznam alarmů

První sloupec v protokolu událostí ukazuje, zda se událost týká master (M) nebo slave (3).

Níže uvedený seznam se týká Comfort a události jsou rozděleny do následujících kategorií:

Info	Informace	Normální provoz není ovlivněn a na displeji se nezobrazují žádné informace.
🛆	Varování	Provoz pokračuje, ale něco již nefunguje optimálně.
	Kritické	Provoz se částečně nebo úplně zastavil, protože závažná chyba vyžaduje okamžitou pozornost.

ID	Туре	Display text	Popis / příčina	Oprava chyby
1		Hardware chyba	Chyba v hardwaru řídícího systému.	Pokud resetování nepomůže, kontaktujte servis.
2		Časový limit alarmu	Varovný alarm se stal kritickým alarmem.	Zaregistrujte alarm a resetujte. Pokud alarm nezmizí, kontaktujte servis.
3		Požární alarm aktivován	Požární termostat. Jednotka se zastavila, protože byl aktivován požární termostat.	Pokud nedošlo k požáru, kontaktujte servis.
7		Námraza v dohřívacím tělese	Teplotní senzory: Jednotky bez T9 senzoru: Spustil se protimrazový termostat v topném tělese vody. Jednotky s T9 senzorem: Vodní topné těleso nemohlo dosáhnout 20 °C během 6 minut.	Zkontrolujte dostatečnou izolaci kolem tělesa ohřevu vody a jeho spojů. Resetujte alarm.
8		Spuštěn protimrazový termostat	Teplotní senzory: Pouze na jednotkách s T9 senzorem: Spustil se protimrazový termostat v topném tělese vody.	Zkontrolujte dostatečnou izolaci kolem tělesa ohřevu vody a jeho spojů. Resetujte alarm.
10	Info	Přehřívání elektrického dohřevu	Elektrické topné těleso se přehřálo. Nedostatečný průtok vzduchu, například kvůli ucpaným filtrům, zablokovanému nasávání vzduchu nebo vadnému ventilátoru přiváděného vzduchu.	Zkontrolujte, zda do obydlí proudí vzduch. Zkontrolujte filtr a přívod vzduchu. Resetujte alarm Pokud výše uvedené nepomůže, kontaktujte servis.
11	Info	Nízký průtok přes elektrické topné těleso	Nedostatek proudění vzduchu v přiváděném vzduchu. Viz. kód alarmu 10.	Viz. kód alarmu 10.
15		Pokojová teplota je příliš nízká	Když teplota v místnosti klesne pod 10 °C, jednotka se zastaví, aby se zabránilo dalšímu ochlazování domu. To může být například v době, kdy je dům neobydlený a topný systém je vypnutý.	Vytopte dům a resetujte alarm.
16	Info	Softwarová chyba	Chyba v programu řídícího systému.	Kontaktujte servis.
17	Info	Watchdog warning	Chyba v programu řídícího systému.	Kontaktujte servis.

Comfort NILAN

18	Info	Obsah databáze se změnil	Části nastavení programu byly ztraceny. Může to být způsobeno dlouhodobým výpadkem Proudu nebo úderem blesku. Jednotka bude nadále běžet se standardním nastavením.	Resetujte alarm. Nastavte požadovaný týdenní program. Pokud jednotka neběží k vaší spokojenosti / jako dříve, kontaktujte servis, protože některé podprogramy se mohly ztratit. (Podprogram je dostupný pouze pro servis).
19	Info	Výměna filtrů	Monitor filtru byl nastaven na X dní pro kontrolu / výměnu filtrů (30, 90, 180, 360 dní). Standardní nastavení je 90 dní.	Vyčistit / Vyměnit filtry. Resetujte alarm.
21	Info	Kontrola datumu A času	Zobrazí se při výpadku proudu.	Nastavení týdenních hodin je třeba zkontrolovat a v případě potřeby upravit. Resetujte alarm.
22	Info	Chyba v teplotě vzduchu	Není možné ohřívat přiváděný vzduch podle potřeby (platí pouze v případě, že máte dohřev) Dohřev a jednotka nemohou zvýšit teplotu na požadovanou úroveň.	Nastavte nižší teplotu přiváděného vzduchu. Resetujte alarm.
71		Chyba při odmrazování výměníku	Překročena max. doba odmrazování u protiproudého výměníku tepla. To může být způsobeno tím, že je jednotka vystavena velmi nízkým teplotám.	Pokud resetování alarmu nepomůže, kontaktujte servis. Zaregistrujte aktuální provozní teploty z nabídky "Zobrazit data", abyste si usnadnili servisní proces.
91	Info	Chybí rozšiřující PCB	Chybí rozšiřující PCB.	Kontaktujte servis.
92	Info	Chyba zálohování	Chyba při zápisu nebo zadání nastavení instalačního programu.	Kontaktujte servis.
96		Chyba požární klapky	Klapka (otevřená / zavřená) není splněna.	Musí být deaktivováno v ALARM.

Ecodesign data Comfort CT300



SEC* průměrné klima	- 40.0 kWh/(m2.a)₂ A	
SEC* chladné klima	- 78.1 kWh/(m2.a)₂ A	
SEC* teplé klima	- 15.5 kWh/(m2.a)₂ A	
SEC-Třída	A	
Тур	Bytová větrací jednotka	
Type pohonu	Pohon s proměnnou rychlostí	
Typ systému rekuperace tepla	Rekuperační (protiproudý výměník tepla)	
Teplotní účinnost	88 %	
Maximální průtok	400 m₃/h (100 Pa)	
Přivádí elektrickou energii do ventilátorů a reguluje		
maximální objemový průtok.	147 W	
Hladina akustického výkonu (LWA)	46 dB(A)	
Referenční průtok	0.078 m₃/s (280 m₃/h)	
Referenční tlakový rozdíl	50 Pa	
SPI	0.22 W/(m3/h)₃/h)	
Central demand control	0.85	
Maximální vnitřní únik	1.1 %	
Maximální vnější únik	1.4 %	
Varování vizuálního filtru	Když je potřeba vyměnit filtry, na ovládacím panelu se zobrazí alarm. Pro udržení výkonu a energetické účinnosti jednotky je důležité pravidelně měnit filtry.	
Pokyny k demontáži	www.nilan.dk	

* Měrná spotřeba energie

AEC – roční spotřeba elektřiny	246 kWh/rok (100 m2)₂)
AHS** průměrné klima	4548 kWh (100 m ₂)
AHS** chladné klima	8998 kWh (100 m ₂)
AHS** teplé klima	2057 kWh (100 m ₂)

** Roční vytápění ušetřeno

Passive house-certifikace



Passive House Institute je nezávislý institut, který testuje a certifikuje výrobky z hlediska vhodnosti pro použití v pasivních domech.

Výrobky, které jsou "schváleným pasivním domem", byly testovány podle jednotných kritérií a lze je porovnávat z hlediska jejich vlastností a vynikající kvality ve spojení s úsporou energie.

Certifikace zcela konkrétně znamená, že jednotka je předem schválena pro zapojení do pasivních domů bez dalšího ověřování její účinnosti.